



## 如何使用本联机指南



单击工具条中的 Go Back(返回)按钮以返回到本指南中的前一位置。




单击工具条中的 Next Page(下一页)按钮以进入本指南的下一页。



单击工具条中的 Previous Page(上一页)按钮以进入 本指南的上一页。



单击工具条中的 First Page(首页)按钮以进入本指南的起始屏幕。



单击书签名(屏幕左侧)以进入该书签对应的主题。例如,单击向右的三角形 ▷ 将展开子书签。单击向下的三角形 ▽ 将隐藏子书签。







# 目录

| 如何使用本联机指南                           | 2    |
|-------------------------------------|------|
| 声明                                  | 6    |
| 附加信息和帮助                             | 7    |
| 概述                                  | 8    |
| AccelGALAXY 驱动程序                    | 9    |
| 更新 AccelGALAXY 驱动程序                 | 10   |
| 配置 AccelGALAXY 驱动程序                 | 11   |
| 设置面板                                | 11   |
| AccelPanel                          | 12   |
| AccelPanel - Information(信息)页       | 13   |
| 按钮                                  | . 13 |
| AccelPanel - Applications(应用程序)页    | 14   |
| AccelPanel - System Settings(系统设置)页 | 15   |
| 故障检修                                | 17   |
| 解决视频问题                              | 17   |
| 解冲性能问题                              | 10   |



1







# AccelGALAXY 图形卡

# 配置和故障检修指南

本手册适用于执行下列操作的人员:

- 配置 AccelGALAXY 图形卡。
- 更新 AccelGALAXY 驱动程序。
- 排除 AccelGALAXY 图形卡的硬件/性能故障。







### 声明

本资料所含信息如有更改, 恕不另行通知。

Hewlett-Packard 对本资料不作任何保证,包括但不仅限于适销性和特定用途适用性的隐含保证。Hewlett-Packard 也不对本资料中的错误或由于提供、操作或使用本资料而引起的偶发性或由此产生的损坏负责。

本资料所含的所有权信息均受版权保护。保留所有权利。未经 Hewlett-Packard 公司事先书面许可,本资料任何部分不得被影印、 复制或翻译为其它语言。

Microsoft、MS、MS-DOS、Windows 和 Windows NT 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家的注册商标或商标。 AccelGraphics 和 AccelGALAXY 是 Evans & Sutherland 在美国和/或其它国家的注册商标或商标。

Hewlett-Packard France 38053 Grenoble Cedex 9 France

© 1998 Hewlett-Packard Company





附加信息和帮助

# 附加信息和帮助

有关 PC 工作站上图形卡和其它附件的更多信息,可从 HP Web 站 点上的下列页面获取:

HP Kayak PC 工作站产品规格

• http://www.hp.com/go/kayak 最新驱动程序、FAQ 和支持信息

http://www.hp.com/go/kayaksupport






## 概述

Evans & Sutherland AccelGALAXY 是高端 OpenGL 图形卡,主要适用于要求工作站级性能的专业用户,本图形卡具有诸如叠加和纹理映象等高端功能。

AccelGALAXY 图形子系统占用 PC 工作站的 AGP 附件插槽,可提供下列功能:

- Evans & Sutherl 和 REALimage 2100 渲染引擎
- 15 MB 3DRAM 帧和本地缓存
- 带有 16 MB CDRAM 专用纹理内存的硬件纹理加速器
- 内置 VGA 支持
- OpenGL 1.1 硬件全功能支持。





AccelGALAXY 驱动程序

## AccelGALAXY 驱动程序

AccelGALAXY 卡的驱动程序已预装在 PC 工作站上。

HP 不断更新图形卡驱动程序以添加增强的功能和性能,或者修复运行特定应用程序时出现的问题。

如果您使用 AccelGALAXY 卡时遇到问题,首先应检查是否在 PC工作站上安装了最新版本的驱动程序。最新驱动程序可从 HP Web站点获得。有关更详细信息,请参阅下一节"更新 AccelGALAXY 驱动程序"

如要查看 PC 工作站上当前安装的驱动程序版本,请参阅第 13 页的 AccelPanel - Information(信息)页。





更新 AccelGALAXY 驱动程序

### 更新 AccelGALAXY 驱动程序

您可从以下 HP Web 站点下载最新版本的 AccelGALAXY 驱动程序:

#### http://www.hp.com/go/kayaksupport

在进入 HP Kayak 支持 Web 站点后,请选择您的 HP Kayak PC 工作站的型号,然后转至 AccelGALAXY 驱动程序部分。

如果列表中含有所需的驱动程序,则请下载该驱动程序。如果列表中没有所需的驱动程序,则请选择"DEFAULT version"(缺省版本)。

注

每个驱动程序都带有 README 文件。该文件提供了安装驱动程序的操作指令,请仔细阅读。此外,应以 README 文件中的信息为准,它将取代本手册中的任何相关信息。

要更新驱动程序, 请执行下列操作。

- 1 从 HP Web 站点将驱动程序下载到硬盘上的临时文件夹中(例如 C:\TEMP\AccelGALAXY\)。
- 2 运行可执行文件以解开内含文件。可通过双击该文件进行解压缩。
- 3 执行驱动程序附带的 README 文件中所述的操作指令。





配置 AccelGALAXY 驱动程序

### 配置 AccelGALAXY 驱动程序

您可以使用显示属性对话框配置 AccelGALAXY 驱动程序。

要显示出显示属性对话框,请单击开始,选择设置,然后单击控制面板。在控制面板中双击显示。

### 设置面板

使用"设置"面板可以更改屏幕分辨率、颜色数和刷新频率。单击列出所有模式以查看 AccelGALAXY 图形卡支持的颜色组合、桌面区域和刷新频率。如果选择了某一型号,可单击测试以查看您的选择是否与显示器兼容。

AccelGALAXY 图形卡可支持下列分辨率和刷新频率:

| 分辨率 (像素)  | 刷新频率(Hz)   | 颜色   | Z 缓存 |
|-----------|------------|------|------|
| 640x480   | 72, 75, 85 | 32 位 | 24 位 |
| 800x600   | 60, 75, 85 | 32 位 | 24 位 |
| 1024x768  | 60, 75, 85 | 32 位 | 24 位 |
| 1280x1024 | 60, 75, 85 | 32 位 | 24 位 |





配置 AccelGALAXY 驱动程序

### AccelPanel

安装 AccelGALAXY 驱动程序时,**显示属性**对话框中包括 AccelPanel 属性页。

AccelPanel 包含三页:

AccelPanel - Information (信息) 页

AccelPanel - System Settings(系统设置)页

AccelPanel - Applications(应用程序)页

有关选项的帮助 请单击每一页底部的 Help(帮助)按钮。 信息





配置 AccelGALAXY 驱动程序

### AccelPanel - Information (信息) 页

此页提供了有关 AccelGALAXY 图形卡和驱动程序的下列系统信息和设置信息。



上图为使用 1.1 版驱动程序 (Build036) 的 AccelGALAXY 的 AccelPanel - Information 页。

### 按钮


| 厂家设置 | 将 AccelPanel 中的所有选项重设为厂家缺省设置值。 |
|------|--------------------------------|
| 配置   | 打开并在屏幕上显示 AccelPanel 配置页。      |



配置 AccelGALAXY 驱动程序

### AccelPanel - Applications(应用程序)页

此页显示出软件应用程序列表,AccelGALAXY 为这些应用程序预定义了优化设置值。



选择正在使用的应用程序,以便系统自动配置该应用程序的驱动程序,从而获取最佳性能。如果未列出所用应用程序,请选择 No Application Selected (未选择应用程序)。

注

如果在 AccelPanel - System Settings(系统设置)页进行了任何更改,系统将 AccelPanel - Applications 页中自动选择 No Application Selected。






配置 AccelGALAXY 驱动程序

### AccelPanel - System Settings (系统设置)页

您可在此页中更改特定系统设置。



在大多数情况下,您无须更改 AccelPanel - System Settings(系统设置) 页中的任何设置,而只需选择要使用的应用程序即可。





配置 AccelGALAXY 驱动程序

注

如果在 AccelPanel - System Settings(系统设置)页做了更改,则系统将在 AccelPanel - Applications 页中自动选择 No Application Selected。

Frame-to-Frame Image Quality(帧到帧图像质量)对话框组中的缺省设置为 Lower Frame Rate Performance,其可提供最佳视频舒适度。如要获取最高图形性能,请选择 Higher Frame Rate Performance 设置。

有关可用选项的更多信息,请单击页面底部的 Help 按钮。





故障检修

# 故障检修

本节说明如何解决使用图形子系统时出现的问题。此外,还提供了增进图形性能的一些技巧。

### 解决视频问题

屏幕在系统引导 时呈现空白并且 无错误消息。

| 解决方案  | 说明  |
|---|---|
| 检查计算机和显示器是否已打开。<br>(电源指示灯变亮。)   | 这是行之有效的常规检查,尤其在<br>刚刚移动计算机或显示器后。  |
| 检查显示器的对比度和亮度设置。   |   |
| 确保已插入所有电缆和电源线。  |   |
| 确保电源插座可正常使用。  |   |
| 如果可能,可用另一台显示器和电<br>缆组进行尝试。  |   |
| 查看 PC 工作站的 LCD 屏幕。如果<br>LCD 屏幕报告"Error - No Video"<br>(错误 - 没有视频信号),则请检<br>查 AccelGALAXY 卡是否正确插入<br>AGP 插槽。 | 系统引导时,显示器输出信号由AccelGALAXY的内置 VGA 子系统提供。MaxiLife 可检查 VGA 子系统运行是否正常。如果有问题,则将报告"Error - No Video"。 |
| 如果 LCD 屏幕报告出其它错误信息,则请参阅 PC 工作站附带的用户指南。  |   |



故障检修

计算机正常引导 (在 VGA 模式 下),但当切换 到高分辨率模式 时,屏幕空白或 呈混乱状态。

| 解决方案   | 说明   |
|--|--|
| 检查显示器是否支持所选 AccelGALAXY<br>分辨率和刷新率。如果显示器不支持所<br>选分辨率,则应在 VGA 模式下引导并更<br>改设置。                                 | 在刚刚更改了显示器设置后,<br>可能会发生此问题。                     |
| 可能是 AccelGALAXY 驱动程序受损或安装不正确。在 VGA 模式下引导并重新安装驱动程序。您可从 HP Web 站点下载最新版本的驱动程序。http://www.hp.com/go/kayaksupport | 如果是驱动程序文件受损,则可在 VGA 模式下引导 PC 工作站,但不能切换到高分辨率模式。 |
| 拔下 AccelGALAXY 图形卡,然后重新插入。确保图形卡正确地插入 AGP 插槽。   | 图形卡可能安装不正确。这<br>将导致屏幕在此时呈现空白。                  |

计算机在 VGA 和高分辨率模 式下引导均正 常,但是在使 用应用程序时 图像异常。

| 解决方案  | 说明  |
|---|---|
| 驱动程序可能未经优化,不能供应用程序使用。打开"显示属性",从中选择AccelPanel,单击 Configure(配置)按钮,然后单击 Applications(应用程序)标签,选择合适的应用程序。有关更详细信息,请参阅第 14 页的AccelPanel - Applications(应用程序)页。 | 选定应用程序后,系统将自动<br>配置该应用程序的驱动程序设<br>置,以获取最佳性能和视频舒<br>适度。  |
| 查看 HP Web 站点以获取应用程序所用驱动程序的已更新版本。 http://www.hp.com/go/kayaksupport  | HP 不断更新 AccelGALAXY 驱动程序以增强功能和性能,或修复运行特定应用程序时出现的问题。   |
| 有关附加信息,请访问 HP Web 站点。<br>http://www.hp.com/go/kayaksupport  | HP 还提供了附加文档,例如 "Frequently Asked Questions (FAQ)"(常见问题)和 "Release Notes"(发行补遗)以帮助您解决图形卡出现的问题。 |





故障检修

## 解决性能问题

### 图形性能低于 期望

| 解决方案   | 说明   |
|--|--|
| 访问 HP Web 站点以获取应用程序所用驱动程序的已更新版本。 http://www.hp.com/go/kayaksupport                                 | HP 不断更新 AccelGALAXY 驱动程序以增强功能和性能,或者修复运行特定应用程序时出现的问题。   |
| 驱动程序可能未经优化,不能供应用程序使用。打开"显示属性",从中选择AccelPanel,单击Configure(配置)按钮,然后单击Applications(应用程序)标签,选择合适的应用程序。 | 选定应用程序后,系统将自动<br>配置该应用程序的驱动程序设<br>置,以获取最佳性能和视频舒<br>适度。 |
| 在 AccelPanel -System Settings(系统设置)页中选择 Higher Frame Rate<br>Performance 设置。                       | 这将提供最高的图形性能。但<br>是,在某些情况下视觉舒适度<br>将有所下降。               |





故障检修

